

Huolto-, taksi- ja henkilöautoliikenne Mussalon C-laiturilla

Toiminta C-laiturille mentäessä:

1. Pysähdy ennen porttia olevalle levikkeelle ja käy ilmoittautumassa valvomossa.
2. Saat vartijalta ohjeistuksen, kartan ja turvallisimman reitin kohteeseesi sekä tarvittaessa kattovilkun lainaksi.
3. Käytössäsi on vain huoltotie tai palotien ulkoreuna. Huomaa, että palotiellä (reitti B) tulee myös paluumatkalla liikkua mahdollisimman lähellä asfaltin reunaa, jotta työkoneisiin jää mahdollisimman turvallinen etäisyys.
4. Konttikentälle ei saa mennä missään tapauksessa!
5. Kun saavut operoivan nosturin luokse, pysähdy odottamaan ahtaajilta ohjetta.
6. Saat ajaa nosturin alta/ohi vasta kun saat ahtaajilta käsimerkillä luvan.
7. Jos huoltotiellä on luukku, saat ajaa konttikentän puolelta vain ahtaajilta saadun ohjeen mukaan.
8. Kun kierrät konttikentän puolelta, älä mene nosturin ja kontin välistä, vaan kierrä kaikki kontit.
9. Palaa heti huoltotielle, kun voit.
10. Huomioi, että lupa tulee pyytää jokaiselle nosturille erikseen, yhtä laivaa voi operoida useampi nosturi!
11. Liiku hitaasti, laituralueella kattovilkun lisäksi hätävilkut päällä!
12. Kun palaat takaisin, seuraa samaa reittiä kuin tullessa jos sinulle ei muuta reittiä ohjeisteta.
13. Palauta lainaamasi vilkku porttivalvomoon.





PORT OF HAMINAKOTKA

